

Instalace

CZ: Půdní držák zahradního sušáku na prádlo s centrovacím jádrem pro perfektní nastavení (do 7°).

Návod na použití ani šroubovací tyč nevyhazujte.

1. Příprava: Otočte vnější prsten zahradního držáku tak, aby šipky zůstali na pozici.
2. Odeberte vnitřní část krytu, aby bylo možné vyjmout další příslušenství z vnitra držáku (šroubovací tyč a ochranný kryt proti poškození při sečení).
3. Uchycení: Za použití přiložené šroubovací tyče zatočte LEIFHEIT držák do země. Půdu předem zvlhčete.
4. Půdní držák zatočte do takové hloubky, aby mezi vnějším prstenem a zemí zůstali 2 až 3 cm. 3dílným ochranným krytem obepněte držák a ochranný kryt zatlačte k zemi.
5. Sestavení: Vnitřní část krytu nasadte zpět na pozici 1 a přitlačte. Sušák na prádlo zasuněte do otvoru půdního držáku.
6. Centrování: Sušák na prádlo vycentrujte
 - A) otočením vnějšího prstence na pozici 2 a
 - B) otáčením sušáku ve směru hodinových ručiček, když je sušák na prádlo vzpřímený
 - C) otočte vnější prsten proti směru hodinových ručiček do pozice 3 až uslyšíte zacvaknutí.
6. Dodateční nastavení v případě potřeby
Vyjměte vnitřní část krytu, šroubovací tyč vsuňte do otvoru spodního excentru a otáčejte po 90° krocích (pro jemné nastavení volte 45° kroky).
Na závěr vycentrujte sušák na prádlo podle postupu uvedeného v bodu 5.