



Návod k obsluze
(Pokyny k obsluze, údržbě a montáži)

Propan-butanová OPALOVACÍ SOUPRAVA typ U2196, U2197, U2198

Důležité

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste se seznámili se spotřebičem před jeho připojením k lahvi na plyn.
- Tyto pokyny uschovejte pro příští použití.

Použití

- Tyto propan-butanové OPALOVACÍ SOUPRAVY typ U2196, U2197 a U2198 (dále jen souprava event. spotřebič) jsou určeny pro domácí kútily a pro řemeslné práce menšího rozsahu ve venkovním prostředí nebo v prostorech, kde je zajištěno dostatečné větrání.
- Se všemi soupravami lze provádět opalování starých nátěrů a různé druhy ohřevu materiálů. Se soupravami typ U2197 a U2198 lze provádět také měkké pájení cinem, pájení natvrdo (stříbrnou pájkou) malého rozsahu nebo provádění drobných izolačních prací.
- Tento spotřebič se musí používat pouze s 2kg LPG lahví se směsí butanu-propanu (znovuplnitelná lahev). Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný!
- Souprava se připojuje k LPG lahvi přes jednocestný ventil typ U2157 a spojovací hadici typ U4432 o délce cca 1,7 m a tvoří samostatnou snadno přemístitelnou jednotku.
- Souprava je spotřebič spalující plynné směsi butanu-propanu.
- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!
- Tlaková lahev je plněna letní (60 % B, 40 % P) nebo zimní (40 % B, 60 % P) směsí butanu-propanu (LPG event. PB), které mohou být označeny i jako směs B (značení dle ADR). Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti, a proto je třeba při výměně doregulovat hořák.
- V obchodech se LPG lahve prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené prodejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání.

LPG (Liquefied Petroleum Gas) - zkapalněný uhlovodíkový plyn
1 bar = 0,1 MPa

Popis (obsah balení)

Název dílu	Typ dílu	Souprava		
		typ U2196	typ U2197	typ U2198
Hořák (1,5 kW)	U4450	✓	✗	✗
Hořák (1,2 kW)	U4452	✗	✓	✗
Hořák (3,5 kW)	U4453	✗	✗	✓
Rukojeť s regulačním ventilem	U4429	✓	✓	✓
Spojovací hadice (1,7 m)	U4432	✓	✓	✓
Jednocestný ventil	U2157	✓	✓	✓
Montážní klíč (12/14 + 17/19)	U4385	✓	✓	✓

✓ - ano, ✗ - ne

K soupravě lze zakoupit / doporučené náhradní příslušenství

- K soupravě lze dále zakoupit: hořák (0,8 kW) typ U4451, pájedlo typ U4435, držák pájedla typ U4436, stojan typ U4437, kryt pájedla se stojanem typ U4440, koženková brašna typ U4443, plastový kufřík typ U4444.

- K soupravě doporučujeme zakoupit balíček s náhradním příslušenstvím typ U4762 (2 ks těsněnka AF-OIL typ U4312 a 1 ks: montážní klíč typ U4385, propichovací jehla typ U4570, O-kroužek typ U4214, pryžové těsnění typ U4226, tryska Ø 0,10 mm typ U4388, tryska Ø 0,18 mm typ U4327, tryska Ø 0,22 mm typ U4328, tryska Ø 0,31 mm typ U4389, sintr typ U4335).
- Doporučujeme vyměnit veškeré příslušenství (min. O-kroužek, pryžové těsnění, těsněnky AF-OIL, trysku, sintr) nejpozději po 2 letech.
- Veškeré příslušenství lze objednat u distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

Zdroj 2kg LPG lahev
 Druh plynu směs butanu-propanu (letní nebo zimní)
 Doporučený pracovní tlak hořáku 4–6 bar

	typ U2196	typ U2197	typ U2198
Jmenovitý tepelný příkon	1,5 kW	1,2 kW	3,5 kW
Spotřeba	112 g/h	80 g/h	238 g/h
Průměr trysky (označení)	Ø 0,22 mm (č. 22)	Ø 0,18 mm (č. 18)	Ø 0,31 mm (č. 31)
Doporučený min. objem místnosti	15 m ³	15 m ³	35 m ³

Podmínky pro provoz spotřebiče

- **Používat pouze v dobře větraném prostoru!**
- Souprava je určena pro práci ve venkovním prostředí nebo v prostorech a místnostech (s minimálním objemem viz Technická data), které jsou přímo větratelné (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, dveří, větracích křídel apod.). Souprava při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!
- Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorech pod úrovní terénu s výjimkou provádění rekonstrukčních, opravářských nebo údržbářských prací za předpokladu trvalého nuceného větrání tohoto prostoru. Spotřebič s LPG lahví musí být z těchto místností a prostorů odstraněn po ukončení každé pracovní směny, nenavazuje-li na ni směna další.
- Při práci se soupravou doporučujeme, aby byl v její blízkosti dostatečný počet vhodně rozmístěných hasicích přístrojů. Lze použít hasicí přístroje s náplní CO₂.

Připojení spotřebiče k LPG lahvi

- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu, nejprve ho důkladně očistěte.
- Před připojením k lahvi na plyn vždy zkontrolujte použití a dobrý stav všech těsnění.
- Před připojením jednocestného ventilu zkontrolujte připojovací hrdlo LPG lahve, zda není znečištěno či zda není poškozený závit. Případné nečistoty odstraňte. Pokud je poškozen závit nesmí být jednocestný ventil připojen k LPG lahvi. Poškozenou lahev vyměňte za bezvadnou.
- Na LPG lahev otáčením doprava našroubujte a dotáhněte jednocestný ventil (typ U2157) s bezvadným pryžovým těsněním (typ U4226) na připojovacím závitě, který se šroubuje do LPG lahve. Knoflík jednocestného ventilu musí být v uzavřené poloze (otočený doprava na doraz, po směru hodinových ručiček)!
- Vyjměte záslepky z převlečných matic spojovací hadice (typ U4432) a zkontrolujte použití a dobrý stav těsněnek AF-OIL (typ U4312) v obou převlečných maticích hadice. V případě potřeby je vyměňte za bezvadné.
- Spojovací hadicí propojte jednocestný ventil a vstupní závit na ovládací rukojeti (typ U4429) s uzavřeným regulačním ventilem. Dotáhněte převlečné matice, na obou koncích hadice, montážním klíčem.
- Na výstupní závit na rukojeti našroubujte a dotáhněte montážním klíčem příslušný hořák.
- Po připojení spotřebiče k LPG lahvi proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

Zapalování a zhasnutí spotřebiče

- Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat dotažení všech spojů, překontrolovat těsnost, použití a stav těsnění, případně doregulovat přívod primárního vzduchu ovlivňující tvar plamene a kvalitu spalování plynu. Před každým použitím také zkontrolujte, zda nejsou znečištěny nebo ucpány otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.
- Zkontrolujte, zda je knoflík regulačního ventilu rukojetí v uzavřené poloze (otočený doprava na doraz, po směru hodinových ručiček).
- Po úspěšné kontrole těsnosti, pokud nedochází k úniku plynu, otevřete otáčením knoflíku doleva (proti směru hodinových ručiček) jednocestný ventil, pokud již není otevřen po právě provedené kontrole těsnosti.
- Poté otočením knoflíku doleva otevřete regulační ventil na rukojetí, až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu a zápalkou (nebo zapalovačem apod.) zapalte plyn u ústí hořáku.
(Pozn.: Při zapalování nikdy neotevírejte regulační ventil rukojetí příliš dlouho před přiblížením zápalky, aby nedošlo k většímu úniku nespáleného plynu z lahve, jeho nahromadění u hořáku a následnému nebezpečnému/prudkému zapálení po přiblížení zápalky.)
- Hořáky jsou výrobcem seřizeny při tlaku 4–6 bar v LPG lahvi, čemuž odpovídá teplota lahve cca 18–20 °C. Při práci v odlišných provozních podmínkách (např. letní/zimní období) je nutné hořáky doseřadit. Intenzitu hoření seřídíte uzavíráním nebo otevíráním knoflíku regulačního ventilu na rukojetí. Tímto způsobem regulujete intenzitu hoření až po zahřátí hořáku (cca po 2 min provozu). Intenzitu hoření je možné seřadit i přestavením zajišťovací matice hořáku s přitažením hořáku na hořákovém nastavci do nové polohy. Tím se změní vzdálenost otvorů primárního vzduchu na trubce hořáku od ústí trysky, což ovlivní spalování plynu (teplotu plamene). Přestavení trubky hořáku do nové polohy provádějte při zhasnutém a vychladlém hořáku. Při optimálním spalování je plamen zbarven do modrozelená.
- Při zapalování hořáku může dojít k tomu, že z ústí hořáku vychází nadměrně velký plamen zbarvený do žluta. Tento jev se může vyskytnout při vyšším tlaku plynu v lahvi, než je doporučený pracovní tlak hořáku (4–6 bar). Toto může nastat v odlišných fyzikálních podmínkách (teplota lahve) nebo při odlišném složení konkrétní PB směsi. Nejedná se o vadu výrobku, pouze je nutné v tomto případě snížit intenzitu plamene, na optimální hodnotu, uzavíráním knoflíku regulačního ventilu na rukojetí.
- Při nevhodné manipulaci se soupravou typ U2196 (např. prudké pohyby nebo příliš velké přiblížení ústí hořáku k opalovanému nebo nahřívanému předmětu) může dojít k prošlehnutí plamene do tělesa hořáku (směrem k trysce). Jedná se o nežádoucí jev, a pokud k němu dojde, postupujte následovně: zhasněte hořák uzavřením regulačního ventilu na rukojetí, nechte odvětrat zbytkový plyn z hořáku (min. 10 s) a hořák znovu zapalte. Nejedná se o vadu výrobku a na tento případ se nevztahuje záruka.
- Během zapálení (doba předeřívání) nebo při pohybu spotřebičem může nastat jev plápolání plamene (plyn hoří třepotavým plamenem). Doba předeřívání je cca 2 minuty.
- Zhasnutí proveďte **úplným uzavřením** knoflíku regulačního ventilu na rukojetí. Přesvědčte se, že plamen opravdu zhasl.
- Při ukončení práce na delší dobu (např. přes noc atp.) uzavřete nejprve jednocestný ventil a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Teprve potom, po uhasnutí plamene, uzavřete regulační ventil na rukojetí.

Pozn.: V případě nežádoucího uhasnutí plamene (např. při silném poryvu větru nebo při nastavování minimální intenzity plamene) okamžitě uzavřete přívod plynu úplným uzavřením regulačního ventilu na rukojetí, aby nedošlo k nebezpečnému nahromadění nespáleného paliva v prostoru u spotřebiče. Po dostatečném odvětrání (uniklo-li větší množství nespáleného paliva) opakujte postup pro zapálení.

Odpojení spotřebiče a výměna LPG lahve

- Otočením knoflíků (doprava na doraz) uzavřete jednocestný ventil a regulační ventil na rukojetí a nechte hořák zcela vychladnout.
- Zkontrolujte, zda je hořák uhasnut před odpojením lahve na plyn.
- Odpojte spotřebič od lahve na plyn. Vyšroubujte jednocestný ventil z lahve jeho otáčením doleva. Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.

- Pokud spotřebič nebudete připojovat na jinou LPG lahev, odpojte na obou koncích spojovací hadici. Do převlečných matic $M9 \times 0,75$ spojovací hadice vložte zálepky, aby bylo zabráněno vniknutí nečistot do hadice a vypadnutí těsněnek AF-OIL z převlečných matic. Veškeré díly soupravy uložte tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění či mechanickému poškození.
- Před připojením nové lahve na plyn ke spotřebiči zkontrolujte stav těsnění.
- Lahev na plyn vyměňujte ve venkovním prostředí a mimo dosah osob.
- Po připojení nové lahve proveďte kontrolu těsnosti (viz Kontrola těsnosti).

UPOZORNĚNÍ:

Při připojování a odpojování jednocestného ventilu z LPG lahve dochází k malému úniku plynu před dotažením ventilu do hrdla lahve, nebo po povolení z hrdla lahve. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování jednocestného ventilu z lahve, ve fázi, kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Kontrola těsnosti

- Kontrolu těsnosti provádějte min. před prvním použitím spotřebiče, po každé výměně lahve na plyn, nebo pokud byl spotřebič odstaven delší dobu z provozu.
- Připravte si pěnotvorný roztok z jednoho dílu tekutého detergentu a jednoho dílu vody. Pěnotvorný roztok se aplikuje z nádoby s rozprašovačem, štětcem nebo hadříkem. Je možné použít i prodáváný sprej na vyhledávání netěsností.
- Zkontrolujte, zda je knoflík regulačního ventilu na rukojeti v uzavřené poloze (otočený doprava na doraz).
- Otevřete jednocestný ventil otočením knoflíku doleva a nanesením pěnotvorného roztoku (např. mýdlové vody) zkontrolujte, zda neuniká plyn z hadice nebo kolem spojů rozvodu plynu. Regulační ventil na rukojeti zůstává uzavřený!
- Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti.
- Pokud nebudete soupravu po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete jednocestný ventil.
- **Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!! Použijte pěnotvorný roztok!**
- Kontrolu těsnosti provádějte ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapalování/vznícení a mimo dosah ostatních osob.

Únik plynu

- V případě úniku plynu (zápach plynu, hluk způsobený unikajícím plynem nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete jednocestný ventil a regulační ventil na rukojeti. Uhasťte v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče.
- Odpojte spotřebič od LPG lahve.
- Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit. Pokud neodhalíte a neodstraníte příčinu úniku, předejte spotřebič odbornému servisu.
- Pokud únik plynu nelze zastavit, přeneste LPG lahev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poraďte se s dodavatelem plynu.
- Dojde-li k úniku plynu v místnosti, místnost řádně vyvětrejte.

Čištění a údržba

- Spotřebič udržujte v suchu a čistotě.
- Čištění a údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech, při sníženém výkonu, v případech většího znečištění, při větším provozním zatížení, pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a podle potřeby.
- Čištění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li spotřebič vypnutý, zcela vychladlý a odpojený od lahve na plyn.
- Čištění provádějte bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte spotřebič hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte čisté a průchodné otvory pro přísávání vzduchu do hořáku (otvory primárního vzduchu). Pro jejich čištění je možné použít jemný kartáček nebo stlačený vzduch.

- Vizualně, popřípadě hmatem zkontrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí, prasklin, trhlin nebo jiného zhoršení stavu, je nutné ji ihned vyměnit za novou hadici o stejné délce a ekvivalentní kvalitě. Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na plyn) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. nanesením pěnotvorného roztoku nebo postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod tlakem z LPG lahve (otevřený jednocestný ventil a uzavřený regulační ventil na rukojeti).
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na spotřebiči provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz Servis). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán.
- Pro Českou republiku platí, že tento spotřebič, připojený k lahvi na plyn, není vyhrazeným plynovým zařízením dle Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a nevztahuje se na něj povinnost pravidelného provádění revizí revizním technikem.
- Proveďte min. 1× za rok důkladnou prohlídku spotřebiče (vizuální prohlídka, čištění a údržba, zkouška těsnosti, přezkoušení funkčnosti spotřebiče). Tyto činnosti musí být prováděny technicky zdatnou osobou. Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Závady a jejich odstranění

- **Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů spotřebiče, je nutné ho vypnout, nechat zcela vychladnout a odpojit ho od lahve na plyn!**
- Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu (servis, odstraňování závad atd.) by Vám činily potíže, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 467).
- Veškeré náhradní díly jsou součástí balíčku s náhradním příslušenstvím typ U4762, který lze objednat u distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 181, 299, www.mevatec.cz) nebo u jeho obchodních partnerů.

Závada	Odstranění závady
• Po připojení k LPG lahvi je cítit unikající plyn.	• Zkontrolujte dotažení všech spojů. Pokud netěsnost přetrvává, zkontrolujte správné umístění a stav těsnění (pryžové těsnění typ U4226 na jednocestném ventilu, těsněnky AF-OIL typ U4312 v převlečných maticích spojovací hadice). • Projeví-li se netěsnost u ovládacího knoflíku jednocestného ventilu nebo regulačního ventilu na rukojeti (typ U4429), vyšroubujte pojistnou matici a jehlový ventil a vyměňte těsnící O-kroužek (typ U4214). Ten lehce potřete silikonovou vazelinou. Montáž proveďte v opačném pořadí.
• Hořák nelze zapálit. • Plamen špatně hoří. • Plamen nelze doregulovat. • Plamen je zbarvený do žluta nebo do červena.	• Zkontrolujte stav naplnění LPG lahve. Je-li LPG lahev dostatečně naplněná, zkontrolujte, zda nedošlo, nesprávným umístěním nebo příliš silným dotažením převlečných matic spojovací hadice, k poškození některé z těsněnek AF-OIL (typ U4312), které by mohly způsobit ucpání průtoku. Dále zkontrolujte stav trysky hořáku a současně sintru, který je natlačen v ústí trysky. Odšroubujte hořák z hořákového nástavce a vyšroubujte trysku. Tahem vyjměte sintr z trysky a propichovací jehlou (typ U4570 – není součástí balení) pročistěte trysku a vyperte ji v technickém benzínu. Nelze-li trysku pročistit, nahraďte ji novou. Tryska, pro příslušný hořák, musí mít číslo – viz Technická data. Při výměně trysky je nutné vyjmout ze staré trysky sintr (typ U4335) a natlačit ho pevně do nové trysky, aby nemohl vypadnout. Pokud je povrch sintru mírně nazelenalý nebo jinak znečištěný vyměňte ho za nový. • Při zapalování některých hořáků nastavte pro snazší zapálení pouze slabý průtok plynu a po zahoření plynu doregulujte průtok na požadovaný výkon plamene.

	• U hořáku typ U4452 může být nevhodný tvar a zabarvení plamene způsoben uvolněním směšovací vložky uvnitř hořáku. Zašroubujte a dotáhněte směšovací vložku zpět do hořáku. • Plamen může být zbarvený do žluta (nedostatek vzduchu ve spalované směsi) nebo se může utrhávat/nejde zapálit (přebytek vzduchu ve spalované směsi). V tomto případě změňte vzdálenost otvorů primárního vzduchu na trubce hořáku od ústí trysky (vyšroubováním nebo zašroubováním hořáku do nové polohy a zafixováním zajišťovací maticí) – viz Zapalování a zhasení hořáku: seřízení intenzity hoření.
--	---

Skladování

- Před odpojením od LPG lahve a uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Odpojte spotřebič od lahve na plyn (viz Odpojení spotřebiče a výměna LPG lahve).
- Odpojenou lahev opatřete ochranou zátkou.
- Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (i vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu. Skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými místními předpisy.
- Pokud je spotřebič připojen k LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.
- Uložte spotřebič i veškeré další díly tak, aby bylo zabráněno jejich znečištění nebo poškození.
- Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při doporučené teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.

Likvidace spotřebiče a obalu

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už protože jste si zakoupili nový nebo protože se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).
- Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

- Spotřebič musí být provozován a lahev na plynná paliva skladována podle platných předpisů!
- Spotřebič smí obsluhovat pouze způsobilá, dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu spotřebiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požární bezpečnostní předpisy a předpisy platné pro konkrétní pracoviště!
- Obsluha spotřebiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Chraňte spotřebič před dětmi (při použití i skladování)!
- UPOZORNĚNÍ: Před připojením k lahvi na plyn zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění (mezi spotřebičem a lahví na plyn)!
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který má poškozená nebo opotřebovaná těsnění!
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který je provozován nesprávně!
- UPOZORNĚNÍ: Jestliže Váš spotřebič je netěsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnотvorný roztok!
- UPOZORNĚNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Při manipulaci s horkými součástmi doporučujeme používat ochranné rukavice!
- Při práci dbejte na to, aby nebyly v blízkosti hořlavé látky, vyjma materiálů zúčastňujících se přímo pracovního procesu!
- Je zakázáno pájet nádoby, kanystry apod., ve kterých se přepravuje benzin, nafta a další hořlaviny!
- Spotřebič nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, hořlavé prachy, hořlavé plyny a páry nebo výbušniny! Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti tohoto spotřebiče!
- UPOZORNĚNÍ: Spotřebič nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů (doporučujeme nejméně 1,5 m od čelní roviny hořáku a 0,5 m v ostatních směrech)! Bezpečná vzdálenost od přilehlých povrchů (stěny, stropu) je minimálně 1 m!

- Soupravu se zapáleným hořákem odkládejte pouze na nezbytně nutnou dobu, a to na stojan (typ U4437 nebo jiný vhodný a bezpečný stojan) umístěný na nehořlavé vodorovné podložce, s plamenem směřujícím do volného prostoru a mějte ho neustále pod dohledem!
- Povrchová teplota LPG lahve nesmí překročit 40 °C a lahev nesmí být delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření!
- Je zakázán jakýkoli přímý ohřev tlakové lahve s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti kapalného plynu!
- LPG lahev se smí používat pouze ve svislé poloze!
- Po připojení spotřebiče k LPG lahvi se vyvarujte naklánění a obracení lahve!
- UPOZORNĚNÍ: Lahev na plyn se musí vyměňovat v dobře větrané místnosti, přednostně ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořáky, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!
- Použitá spojovací hadice musí odpovídat místním předpisům!
- Používejte pouze dodaný nebo doporučený typ spojovací hadice schválený výrobcem, dovozcem nebo distributorem spotřebiče nebo distributorem plynu! Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození! Zabráňte zkrucování hadice!
- Spojovací hadice musí být umístěna mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohla být poškozena!
- Používejte hadice odpovídající normě EN 16436-1 nebo EN ISO 3821 nebo jiné určené pro hadice pro LPG o doporučené maximální délce 1,7 m! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ji vyměnit!
- Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována! Doba životnosti tlakové LPG hadice je z bezpečnostních důvodů 5 let od data výroby vyznačeného na hadici. Po uplynutí této doby, nebo v případě poškození, hadici vyměňte! Hadici vyměňte v jiném intervalu, pokud to vyžadují odlišné národní podmínky!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech!
- Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče! Směs butanu-propanu je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.
- Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!
- Neupravujte spotřebič! Jakékoli úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné! Části zajištěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

- Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci výrobku a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázaly v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu.
- Podmínkou pro uplatnění nároků ze záruky je předložení správně a čitelně vyplněného záručního listu, jenž musí být opatřen razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
- Nároky na záruku zanikají, pokud nebyla záruka uplatněna v záruční době nebo při svévolných změnách původních zápisů v záručním listě.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.
- Na změny považované za běžné provozní opotřebení (např. zbarvení části hořáku apod.) se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku. Některé změny (běžné provozní opotřebení) se mohou na výrobku projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

- Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (MEVA-TEC s.r.o., tel.: +420 416 823 467).
- Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce

MEVA a.s.
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 416 823 111*
E-mail: prodej.urbanka@meva.eu
Internet: www.meva.eu

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí a náhradní díly dodává distributor:

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika

Tel.: +420 416 823 181
E-mail: prodej@mevatec.cz
Internet: www.mevatec.cz

Kontrola

Datum technické kontroly:

Podpis:

Razítko:

Informace o prodeji

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko: