NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Topný kabel do napáječek – 80 cm | 24 V DC / 10 W | DBVK10

Označení výrobku	DBVK10
Interní kód dovozce	51090245
EAN	8718426007030
Délka topné části	80 cm
Jmenovité napětí	24 V DC
Jmenovitý příkon	10 W
Napájení	Síťový adaptér dodávaný v balení
Konstrukce	Opletený topný kabel s ochranným nerezovým opletem
Deklarace obalu	Vodotěsnost topného kabelu: 100 % (bez specifikované IP třídy)

1. Účel použití

Elektrický topný kabel je určen k omezení zamrzání vody v napáječkách pro zvířata. Používejte jej pouze k tomuto účelu a s napájením odpovídajícím označení výrobku. Výsledek závisí na okolní teplotě, objemu vody a vlastnostech napáječky; výrobek nezaručuje nezamrzání za všech podmínek.

2. Před prvním použitím

Vyjměte výrobek z obalu. Zkontrolujte kabel, ochranný oplet, přívod, konektor a adaptér. Pokud je některá část poškozená, výrobek nepoužívejte.

Před připojením zkontrolujte, že napětí uvedené na topném kabelu odpovídá výstupu dodaného adaptéru. Nezaměňujte adaptéry mezi verzemi 12 V a 24 V.

3. Instalace a provoz

Umístěte topnou část do napáječky tak, aby nebyla mechanicky namáhána, stlačována ani vystavena okusování zvířaty.

Veďte přívodní kabel bezpečně mimo dosah zvířat a mimo ostré hrany. Spoj konektoru a síťový adaptér chraňte před vodou a vlhkostí; údaj o vodotěsnosti topné části se automaticky nevztahuje na adaptér a spoj.

Připojte topný kabel k dodanému adaptéru a teprve poté adaptér do vhodné elektrické zásuvky. Průběžně kontrolujte hladinu vody, funkci a stav kabelu.

Před vyjmutím, přemístěním, čištěním nebo manipulací s napáječkou nejprve odpojte adaptér ze zásuvky.

4. Bezpečnostní upozornění

Nepoužívejte výrobek s poškozeným kabelem, konektorem či adaptérem. Neprovádějte vlastní opravy ani úpravy.

Topný kabel nezkracujte, neprodlužujte, nelámejte, nepropichujte ani jej nepřipojujte přímo k síťovému napětí 230 V.

Nenechávejte elektrické spoje ani adaptér ve vodě. Před každým čištěním vždy odpojte napájení.

Zabraňte dětem v manipulaci s výrobkem. Instalaci a kontrolu musí provádět dospělá osoba.

Neumisťujte topný kabel do hořlavých materiálů a nepoužívejte jej mimo napáječku. Nenechávejte jej v provozu nasucho, dokud výrobce výslovně nepotvrdí, že je takový provoz dovolen.

5. Čištění, skladování a likvidace

Před čištěním odpojte výrobek od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Očistěte přístupné části šetrně, bez agresivních chemikálií a bez mechanického poškození opletu. Adaptér neponořujte do vody.

Po skončení sezóny výrobek osušte a uložte na suché místo mimo dosah dětí a zvířat.

Elektrické zařízení a adaptér nepatří do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném místě zpětného odběru elektrozařízení.

6. Identifikace a kontakty

Dovozce: ZZN Hospodářské potřeby, a.s.

Poštovní adresa dovozce: Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou, 59101

Elektronický kontakt pro otázky bezpečnosti: info@zzn-hp.cz